


INSTALLATIE, OPSTELLING & AANSLUITING

- 1 Kies een geschikte plaats en hou bij de opstelling rekening met de volgende punten:
 - Vorstvrije en droge kamer/ruimte.
 - Geen blootstelling aan direct zonlicht.
 - Niet in de nabijheid van een hittebron of warmtevoerende leidingen.
 - Het apparaat mag geen belemmering vormen voor de door- of toegang tot de hoofdwaterkraan of andere veiligheidssystemen.
 - Voorzie een stopcontact en afvoer.
 - Goede toegankelijkheid tot het apparaat.
- 2 Sluit de RWS aan d.m.v. de meegeleverde flexibels
- 3 Gebruik de meegeleverde dichtingen
- 4 Plaats de filter aan de persleiding van de pomp
- 5 Verbind de uit van de RWS aan de ingang van de UV (indien aanwezig)
- 6 Laat het toestel in by-pass tot de opstart door WaterGenius
- 7 Contacteer WaterGenius voor de opstart van uw RWS

Plaatsing met UV-Filtratie (optioneel*)

- 8 In het geval van een UV dient er een stopcontact voorzien te worden.
- 9 De UV-module wordt tussen de RWS XXL en de Waterleiding geplaatst.
- 10 De UV-module dient te worden geaard.



VERPAKKING & INSTALLATIETOEBEHOREN

DOOS 1 RAIN WATER STATION

Het pakket bestaat uit

- rain water station
- 2 flexibels
- 4 dichtingen



Technische Specificaties	RW SYS XXL
debiet (liter / min)	20
aansluiting Ø	¾"
afmeting (HxBxD - cm)	69 x 46 x 17
levensduur filter (maanden)	12 maanden
sediment filtratie (micron)	20
actieve koolstof filtratie (liter)	6
mineraal stabilisatie	✗
UV-filtratie	✓
volautomatisch spoeling	✗

DOOS 2 - RWS UV

Het pakket bestaat uit

- uv systeem
- transformator
- lamp
- bevestigingskit
(2 x beugel pluggen en schroeven)



Technische Specificaties	RWS uv
debiet (liter / min)	20
aansluiting Ø	¾"
afmeting (HxBxD - cm)	70 x 22 x 15



VEILIGHEID

Volg alle installatie-instructies nauwgezet op. Bij een niet-conforme installatie van de RWS, kan Aquabest geen garanties geven. • De installatie dient te voldoen aan alle lokale voorschriften met betrekking tot leidingbuizen en elektrische aansluitingen te voldoen. • Spring zorgvuldig

om met het toestel. Gooi het niet omver, laat het niet vallen en plaats het evenmin op oneffen oppervlakken. • Installeer het apparaat niet op een plaats waar het kan vriezen. Gebruik het apparaat ook niet om water met een temperatuur van meer dan 40°C te behandelen. Mocht het apparaat toch bevroren of schade ondervinden ten gevolge van te hoge warmte, vervalt de gar-

antie. • Let erop dat het toestel niet rechtstreeks blootgesteld wordt aan zonnestralen of hitte. Een te grote warmte kan de niet-metalen stukken namelijk vervormen en beschadigen. • De waterdruk aan de ingang van het apparaat mag daarbij niet groter zijn dan 6 bar. • De RWS werkt op 24 volt, 50 Hz. De transformator is voorzien bij de indienstelling door Aquabest.




BELANGRIJK: REGISTREER UW TOESTEL

Proficiat met de aankoop van uw watergenius product. Om de garantie en opvolging van uw toestel te starten dient u zich wel nog even online te registreren. Op die manier verzamelen we alle gegevens van uw toestel.

Eenvoudige registratie in een-twee-drie

- 1 Meld je aan op **www.mywatergenius.be**
- 2 Volg de eenvoudige stappen bij "nieuw toestel registreren".
- 3 Hou het serienummer bij de hand →



Instellen tijd

Door het indrukken van de klok knop wordt de tijdsaanduiding voor- of achteruit gezet. Hou de toets ingedrukt. De tijd loopt steeds sneller. Als de toets wordt losgelaten en opnieuw ingedrukt, dan wijzigt de tijdsaanduiding in omgekeerde richting.

Stroomuitval

Na een stroomonderbreking zal op de display de melding 00:00 knipperen.


Stel de tijd opnieuw in (zie verder)

Het apparaat blijft verder werken, maar de automatische spoeling zal op een ander tijdstip gebeuren (afhankelijk van het tijdstip waarop opnieuw stroom aanwezig is)

De programmeergegevens blijven behouden.


Manuele spoeling

Druk op de toets 'spoeling' en hou ze ingedrukt tot op de display de melding 1-GETAL (een getal van 1-99 volgens basisinstelling) knippert. Laat nu de toets los. De spoeling loopt nu automatisch verder tot het einde. Tijdens de spoeling wordt op de display telt de tijd van de spoelfase af (bv. 1-4.6)




Gebruik van de bypass

In geval van waterlek in het toestel kan het apparaat afgesloten worden. Er stroomt dan geen water meer door. Til het deksel op. Lokaliseer de rode hendel van de bypass-afsluiter. Verdraai de hendel in wijzerszin tot verticale stand (90°/kwartslag). Er blijft onbehandeld water ter beschikking. Om het toestel opnieuw aan te koppelen verdraait u de rode hendel van de bypass-afsluiter in tegenwijzerszin tot horizontale stand (90°/kwartslag).



actieve stand



draai 90° kwartslag



gedeactiveerd



GARANTIE

Aquabest Belgium bvba geeft garantie op haar toestellen overeenkomstig de volgende voorwaarden

1. Volgens de wettelijke bepalingen herstelt Aquabest kosteloos de gebreken aan de RWS die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn. Hierbij dienen enerzijds onderstaande voorwaarden in acht genomen te worden en anderzijds de gebreken onmiddellijk na constatering ervan en binnen 24 maanden na aflevering door de eindgebruiker bij Aquabest te worden gemeld. Indien het gebrek zich reeds binnen 6 maanden na aflevering voordoet, wordt er meestal van uitgegaan dat het gebrek reeds bij aflevering aanwezig was.

2. Reiskosten zijn voor rekening van Aquabest gedurende de wettelijke 24 maanden van waarborg, tenzij kan aangetoond worden dat de gebreken geen gevolg zijn van materialen/ of productiefouten (zie hierboven).

3. De garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik, nalatigheid van de eindgebruiker, onjuist of niettijdig onderhoud, niet-inachtneming van de gebruiks- of montage-instructies, indienststellingen, reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet door Aquabest gemachtigd zijn of indien de apparaten worden voorzien van reserveonderdelen, uitbreidingen of toebehoren anders dan originele onderdelen en daardoor een gebrek veroorzaakt wordt. De garantie vervalt ook bij niet-afdoende bescherming tegen hydraulische en/of elektrische overbelasting, beschadiging door vorst, vuur, hitte, externe slagen/stoten en in het algemeen bij niet-gebruikelijke omgevingsfactoren en werksomstandigheden of contact met stoffen waartegen het apparaat logischerwijze niet bestand is.

4. De garantie bestaat erin dat de gebrekkige onderdelen kosteloos worden gerepareerd of door nieuwe onderdelen vervangen worden en dit volgens het professionele oordeel van Aquabest. Vervangen onderdelen worden eigendom van Aquabest.

5. Indien Aquabest de herstellingen niet mogelijk acht, wordt binnen bovengenoemde garantietermijn een gelijkwaardig vervangend apparaat geleverd.

6. In het geval van een vervanging of herstelling wordt gedurende deze periode de garantietermijn van 24 maanden geschorst. Na de herstelling of vervanging begint er dus geen nieuwe periode van 24 maanden te lopen, maar loopt de reeds begonnen termijn verder vanaf het ogenblik dat de herstelling of vervanging voltooid is.

7. De garantie wordt enkel verleend aan de eerste eigenaar van het apparaat en enkel op de originele plaats van de installatie.

8. Waarborgen gelden enkel indien het apparaat geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden wordt volgens de voorschriften van Aquabest.

9. Uitgebreidere of andere aanspraken – in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade – zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen.

10. Garantie is enkel van toepassing mits voorlegging van aankoopbon of -factuur met duidelijke vermelding van koop- en/of leverdatum.